

# AC 14 Phonie, AC 14 WebPhonie, AC 141 WebPhonie plus

## Kortfattet betjeningsvejledning

### Eksternt opkald

Centralen kaldes med "0"



0



Centralen kaldes spontan med intern



### Eksternt opkald og belægning af et bestemt MSN (i stedet for centralopkald "0")

\* MNO 6 PQRS 7 MNO 6 MNO 6 indtast eksternt kaldenummer (MSN) # indtast eksternt kaldenummer

### Internt opkald

Centralen kaldes med "0"



Centralen kaldes spontan med intern



#



Internkaldenumre - 11 til 14 (20 til 29 USB, 30 til 39 for intern S0)

### Intern videregivelse uden advisering / Ekstern videregivelse

R R 0 R \* TUV 8 DEF 3 ABC 2

### Tage imod Banke På opkald / afvisning af Banke På

R 0 R \* ABC 2 ABC 2 WXYZ 9

### Beskyttelse mod Banke På

\* ABC 2 MNO 6 JKL 5 ( DEF 3 on / ABC 2 off )

### Overtage samtale fra telefonsvarer

# Internkaldenummer for telefonsvarer

### Hentning af opkald - Ekstern opkald / Hentning af internkaldenummer

((D)) \* GH 4 MNO 6 DEF 3 ((D)) \* GH 4 MNO 6 GH 4 GH 4 internkaldenummer

### Treerkonference

R R \* JKL 5 MNO 6 MNO 6 \*

### Natopkald

\* MNO 6 ABC 2 ABC 2 ( DEF 3 on / ABC 2 off ) ABC 2 alle MSNs

### Parkering i telefonanlægget / Hentning fra parkering

R \* PQRS 7 ABC 2 PQRS 7 \* PQRS 7 ABC 2 PQRS 7

## Parkering i ISDN-centralen

**R** **\*** **GH 4** **DEF 3** **GH 4** **GH 4** Forbindelseskendtegn 0 til 9

## Hentning fra parkering i ISDN-centralen

**\*** **GH 4** **ABC 2** **TUV 8** **GH 4** Forbindelseskendtegn 0 til 9

## Tilbagekald / mægling

**R** **R** med "0" tilbage til eksternsamtale ...  
med internkaldenummer til internsamtale

## Tilbagekald ved optaget

**R** **\*** **PORS 7** **TUV 8** **DEF 3**

## Telefonbog - valg af kaldenummer

**\*** **TUV 8** **DEF 3** **JKL 5** ( **TUV 8** Vanity (indtast navn) / **JKL 5** indtast kodemål )

## Viderestilling udført i telefonanlægget - programmering og aktivering

**\*** **TUV 8** **MNO 6** **JKL 5** ( **PORS 7** konstant / **ABC 2** ved opt. / **MNO 6** ingen svar ) **GH 4** interne kaldenummer →  
→ ( **DEF 3** eksterne kaldenummer **#** / **GH 4** interne kaldenummer / **JKL 5** kodemål / **TUV 8** Vanity (indtast navn) )

## Viderestilling udført i ISDN-central - programmering og aktivering

**\*** **TUV 8** **MNO 6** **JKL 5** ( **PORS 7** konstant / **ABC 2** ved opt. / **MNO 6** ingen svar ) **MNO 6** MSN **#** →  
→ ( **DEF 3** eksterne kaldenummer **#** / **JKL 5** kodemål / **TUV 8** Vanity (indtast navn) )

## Aktivering af viderestilling til

**\*** **ABC 2** **JKL 5** **TUV 8** ( **GH 4** interne kaldenummer / **MNO 6** MSN **#** )

## Deaktivering af viderestilling til

**\*** **DEF 3** **DEF 3** **ABC 2** ( **GH 4** interne kaldenummer / **MNO 6** MSN **#** )

## Intern viderestilling af opkald

**\*** **WXYZ 9** **DEF 3** **GH 4** ( **DEF 3** on / **ABC 2** off ) **ABC 2** alle MSNs

Henvisning: På terminaludstyr, der ikke har en **\***-tast, hhv. ikke understøtter funktionen, skal du i stedet for **\***-tasten trykke på cifrene **99**.