

Manövrering av portöppnaren

Portsamtal **R** ***** **1** **1** Portens internummer

direkt ***** **1** **2** Portens internummer

Inkoppling / frånkoppling av vidarekoppling (Follow me)

***** **5** **7** **1** ***** **5** **7** **0**

Inkoppling av vidarekoppling till... (vidarekoppling genom växel)

***** **5** **8** 1 = ständigt
2 = vid upptaget
3 = vid ej svar 1 = externt mål
2 = internt mål
3 = kortvalsmål vidarekopplat internummer anropsnummer eller kortnummer **#**

Frånkoppling av vidarekoppling till ... (vidarekoppling genom växel)

***** **5** **8** **0** vidarekopplat internummer

Vidarekoppling av ankommande samtal till ... (vidarekoppling genom ISDN-stationen)

ständig ***** **6** **3** 1 = till när målet inte är ett kortnummer Växelns nummer eller MSN **#** anropsnummer eller kortnummer **#**

vid upptaget ***** **6** **4** 2 = till när målet är ett kortnummer Växelns nummer eller MSN **#** anropsnummer eller kortnummer **#**

vid ej svar ***** **6** **5** Växelns nummer eller MSN **#** anropsnummer eller kortnummer **#**

frånkoppling ***** **6** **3** **0** Växelns nummer eller MSN **#**

In- och frånkoppling av tidur

***** **1** **3** Tidursgrupp 0 = tidur från
1 = tidur till
2 = funktion från
3 = funktion och tidur till

Anmärkning: På telefonapparater som inte har någon *****-knapp eller inte stöder denna funktion måste du slå numret **99** istället för att trycka på *****-knappen. Möjligheten att utnyttja de uppräknade funktionerna från ISDN-apparater beror av vilken typ av ISDN-apparat som används och kan i vissa fall vara begränsad.

AS 33, AS 34, AS 40

Kortfattad bruksanvisning för analoga telefonapparater och ISDN-apparater

Externt anrop

Välj utgående linje med "0" **0** Spontanval av utgående linje

Externt anrop med beläggning av bestämd MSN (istället för att slå "0")

***** **0** **0** Slå externt anropsnummer (MSN) **#**

Kopplad förbindelse (B-kanal)

0 **R** ***** **2** **9**

Internt anrop

Välj utgående linje med "0" Spontanval av utgående linje **#**

Interna anropsnummer 11 - 99, beroende på tiotalssiffran

Transport internt utan förfrågan

R

Transport externt

R **0** **R** ***** **2** **0**

Ta emot väntande samtal / avvisa väntande samtal

R ***** **8** **R** ***** **2** **1**


Väntande samtal internt

R ***** **1** **9**

Spärr mot väntande samtal

***** **5** **5** 1 = till
0 = från 1 = internummer 1
2 = internummer 2
0 = båda internumren


Överta samtal till telefonsvarare



Hämtning av samtal




Anropsspärr



Anropsvariant 2 (nattkoppling)




Anropsvariant 3 (intern vidarekoppling)



Automatisk nummerslagning - förbindelse utan nummerslagning



Upptagetton vid upptaget (Busy on Busy)



Trepartssamtal (internt / externt)



Trepartssamtal - ISDN




Meddelande till systemtelefoner



Parkering av samtal (endast vid flerapparatanslutning)



Least Cost Routing (LCR) till / från




Parkering i telefonanläggningen




Områdestelefonvakt



Reläkoppling



Förfrågan / pendling



Återuppringning vid upptaget (ISDN)




Påbörja återuppringning internt




Välj kortnummer i telefonadressbok




Telefonlås




Koppla in porttelefonstyrning



Koppla bort porttelefonstyrning



Portanropsvariant 2 (nattkoppling)



Anrop av porttelefon / Hämtning av portanrop

