

## Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des AGFEO DECT 33 IP! Mit diesem Premiumprodukt haben Sie sich für eine mobile Kommunikationszentrale entschieden, die mit folgenden Features glänzt:

- Telefoninternes Telefonbuch mit 50 Einträgen.
- Anruflisten-Funktion
- Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der AGFEO DECT IP-Basis
- Abgleich der ankommenden Nummern mit den Telefonbucheinträgen Ihrer AGFEO TK-Anlage. So wird auch der Name und nicht nur die Rufnummer angezeigt!

## Gebrauchsbestimmungen

Das AGFEO DECT 33 IP ist zum Betrieb an einer AGFEO DECT IP-Basis in Verbindung mit einem AGFEO LAN-Modul mit integriertem SIP Server und einer Firmware ab Version 2.400.37 bestimmt.

Über Software-Upgrades informiert Sie Ihr Fachhändler.

Eine Haftung der AGFEO GmbH & Co. KG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des DECT 33 IP ist ausgeschlossen.

## Sicherheitshinweise

- Nur die für das Mobilteil zugelassenen Akkus (1,2V 600 mAh Typ AAA) verwenden. Niemals andere Akkus verwenden!
- Die Akkus werden während des Aufladens des Mobilteils warm. Dies ist ein ganz normaler Vorgang.
- Verwenden Sie nur die vorgesehene Ladeschale.
- Benutzen Sie niemals das Mobilteil im Regen, in der Badewanne oder fassen Sie es mit nassen Händen an.
- Achten Sie darauf, daß die Ladekontakte nicht mit leitenden Materialien in Berührung kommen.
- Es wird empfohlen, bei einem Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Es handelt sich hier um ein wiederaufladbares Produkt. Es ist normal, daß bei täglicher Benutzung Wärme erzeugt wird. Es wird empfohlen, das Produkt nicht auf antike, furnierte Oberflächen oder Holzoberflächen zu stellen.
- Zum Reinigen des Produkts ein feuchtes (nicht nasses) oder antistatisches Tuch verwenden. Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch, da sich das Produkt statisch aufladen könnte. Sprühen Sie Reinigungsmittel nicht direkt auf das Mobilteil oder die Ladeschale.

## Verpackungsinhalt

Folgende Artikel sind in der Verpackung des DECT 33 IP enthalten:

- DECT 33 IP
- Ladeschale mit angeschlossenem Netzteil
- diese Kurzbedienungsanleitung
- 2 Akkus (1,2 V, 600 mAh, Typ AAA)

## Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Akkufach Ihres DECT 33 IP: Drücken Sie die Akkuklappe nach unten weg und heben Sie sie vom Gerät ab.



## Die Bedienelemente des DECT 33 IP



## Das DECT 33 IP einschalten

Nachdem Sie den Akku vollständig aufgeladen haben, halten Sie die Taste  für mindestens 2 Sekunden gedrückt, um das DECT 33 IP einzuschalten.

## Das DECT 33 IP ausschalten

Halten Sie die Taste  für mindestens 3 Sekunden gedrückt, um das DECT 33 IP auszuschalten.

## Das DECT 33 IP an einer AGFEO DECT IP-Basis anmelden

Bereiten Sie die Anmeldung vor, wie in der Anleitung der DECT IP-Basis beschrieben. Anschließend gehen Sie am Telefon wie folgt vor: Drücken Sie die Taste  um das Menü zu öffnen. Wählen Sie mit der Navigationstaste  den Punkt „Verbindung“ aus und bestätigen Sie mit „OK“ ().

- Wählen Sie „Registrieren“ aus und drücken Sie den Softkey „Auswahl“.
- Geben Sie die Basis PIN ein (im Auslieferungszustand „0000“) und drücken Sie „OK“ ().
- Das Telefon wird an der Basis angemeldet.

## Die Tastensperre ein- / ausschalten

Um die Tastensperre ein- oder auszuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt.

## Telefonieren - abgehende Gespräche

Die Tasten des Telefons sind frei, die Tastensperre ist nicht aktiviert. Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Zieles mit den Zifferntasten ein (beachten Sie die für die Nebenstelle eingestellte Amtsholung). Starten Sie die Wahl durch Druck auf die „Annehmen“ Taste ().

## Rufnummer aus der Anrufliste wählen

Öffnen Sie das Menü durch Druck auf die Taste . Wählen Sie mit der Navigationstaste  den Menüpunkt „Anrufe“ aus und bestätigen Sie mit „OK“ (). Drücken Sie die „Annehmen“ Taste () um die markierte Rufnummer anzuwählen.

## Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen

Öffnen Sie das Telefonbuch durch Druck auf den linken Softkey (). Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit der Navigationstaste [hoch/runter] aus. Drücken Sie die „Annehmen“ Taste () um den Ruf zu starten.

## Telefonieren - ankommende Gespräche

Sie werden angerufen. Drücken Sie die „Annehmen“ Taste () um das Gespräch anzunehmen.

## Anklopfendes Gespräch annehmen

Sie führen ein Gespräch. Ein anklopfendes Gespräch wird signalisiert. Drücken Sie die „Annehmen“ Taste () , das neue Gespräch wird angenommen, das alte Gespräch wird gehalten.

## Zwischen zwei Gesprächen makeln

Sie führen ein Gespräch, ein weiteres wird gehalten. Drücken Sie die Navigationstaste  nach rechts, um zwischen den Gesprächen hin- und herzuschalten.

## Ein Gespräch übergeben mit Ankündigung

Sie führen ein Gespräch. Drücken Sie den linken Softkey () , das Gespräch wird gehalten. Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers, zu dem Sie das Gespräch übergeben möchten, ein. Drücken Sie „Annehmen“ () , um den Teilnehmer anzurufen. Warten Sie ab, bis der Teilnehmer das Gespräch annimmt. Sie können ihm nun die Übergabe ankündigen. Drücken Sie „Übergabe“, um das Gespräch zu übergeben.

## Eine Konferenz einleiten

Sie führen ein Gespräch, ein zweites Gespräch wird gehalten. Drücken Sie „Konf.“. Sie können nun eine Dreierkonferenz führen.

## Das Menü des DECT 33 IP

Um die verschiedenen Menüpunkte auszuwählen, drücken Sie die Taste  und scrollen dann mit der Navigationstaste  durch das Hauptmenü.

## Ruftonmelodie und Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Taste , wählen Sie dann mit der Navigationstaste  den Punkt „Audioeinstellungen“ aus und bestätigen Sie mit „Auswahl“.

Wählen Sie „Ruftonlautstärke“ aus und ändern Sie die Lautstärke mit der Navigationstaste.

Bestätigen Sie mit „OK“ ().

Wählen Sie „Ruftonmelodie“ aus und scrollen Sie mit der Navigationstaste durch die Melodien. Mit „Abspielen“ können Sie sich die Melodie anhören. Mit „Auswahl“ können Sie eine Melodie aktivieren.

## Weitergehende Funktionen

Weitergehende Funktionen, die nicht in dieser Kurzbedienungsanleitung abgehandelt sind, finden Sie in der Bedienungsanleitung des DECT 33 IP im Downloadbereich auf unserer Homepage:

[www.agfeo.de](http://www.agfeo.de)

## Technische Daten

Frequenzband	1880-1900 MHz
Sprachkodierung	G.726
Standbyzeit	max. 100 Stunden
Gesprächszeit	max. 8 Stunden
max. Reichweite	
-im Freien	300 m
-im Gebäude	50 m
Mobilteil	
-Gewicht	108 g
-Maße (LxBxT)	135 x 41 x 25 mm
Ladeschale	
-Gewicht	70 g
-Maße (HxBxT)	27 x 95 x 95 mm
Netzteil	
-Eingang	230 V AC, 150 mA
-Ausgang	5 V DC, 500 mA

## Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage:

[www.agfeo.de](http://www.agfeo.de)

## Technische Änderungen

Die AGFEO GmbH & Co. KG behält sich vor, Änderungen zu Darstellungen und Angaben in dieser Dokumentation, die dem technischen Fortschritt dienen, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und wird regelmäßig überarbeitet. Trotz aller Kontrollen ist es jedoch nicht auszuschließen, dass technische Ungenauigkeiten und typografische Fehler übersehen wurden. Alle uns bekannten Fehler werden bei neuen Auflagen beseitigt. Für Hinweise auf Fehler in dieser Dokumentation sind wir jederzeit dankbar.

## Technische Hotline

Sollten Sie Fragen zum Betrieb Ihres Produktes haben, die Ihnen die Bedienungsanleitung nicht beantworten kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Zusätzlich steht Ihnen die AGFEO Hotline zur Verfügung. AGFEO-Hotline:  
0900/10 AGFEO (0,62 € /Minute, andere  
0900/10 24336 Mobilfunkpreise möglich),  
Montag - Donnerstag 8:30 - 17:30 Uhr,  
Freitag 8:30 - 14:30 Uhr

Bevor Sie Ihren Fachhändler oder die AGFEO-Hotline anrufen, sollten Sie für eine schnelle Bearbeitung einige Angaben bereit halten:

- Welche TK-Anlage haben Sie?  
Z.B. AS 43, AS 45, AS 200 IT (steht auf dem Typenschild der Anlage)
- Welchen Anschlusstyp (Anlagenanschluss und/oder Mehrgeräteanschluss) und welche Rufnummern haben Sie? (steht auf der Anmeldung bzw. Bestätigung des Netzbetreibers)
- Welchen Stand hat Ihre AGFEO-CD „TK-Suite“? (steht auf der CD)
- Welche Softwareversion hat Ihre TK-Anlage? (kann am PC oder Systemtelefon ausgelesen werden)
- Welche Endgeräte haben Sie an Ihre TK-Anlage angeschlossen? (analoge Endgeräte mit und ohne MFV-Wahl, ISDN-Telefone, Faxgeräte etc.)
- Halten Sie die Bedienungsanleitungen der angeschlossenen Endgeräte bereit.
- Starten Sie Ihren PC und lesen Sie mit TK-Suite die Konfiguration aus.



Identnr. 1102838  
Änderung und Irrtum vorbehalten.  
Printed in Germany  
0133

**AGFEO** GmbH & Co. KG  
Gaswerkstr. 8  
D-33647 Bielefeld  
Internet: <http://www.agfeo.de>

# AGFEO DECT 33 IP



**AGFEO**  
einfach | perfekt | kommunizieren