


Kurzbedienungsanleitung für Systemtelefone

Leistungsmerkmal

Bedienung

Variante Amtsholung anzeigen



Variante Amtsholung automatisch

Einen Externteilnehmer erreichen Sie einfach durch Wahl der entsprechenden Rufnummer, die Telefonanlage belegt automatisch eine Wählleitung (B-Kanal). Um einen Internteilnehmer zu erreichen, müssen Sie erst die Intern-taste drücken und die Internrufnummer nachwählen.

Variante Amtsholung "0"

Einen Externteilnehmer erreichen Sie durch Wahl einer Kennziffer, z.B. "0" und der entsprechenden Rufnummer. Die Internteilnehmer erreichen Sie nur durch Wahl der Internrufnummer.

Funktionen

Der Abschnitt Funktionen beschreibt die Komfortfunktionen des Systemtelefons, unabhängig von der Variante der Externwahl.

Die mit * - gekennzeichneten Funktionen können Sie nur ausführen, wenn die entsprechende Funktionstaste an Ihrem Systemtelefon eingerichtet ist.

Variante Amtsholung automatisch

Intern anrufen *



Extern anrufen



Wahl bei aufgelegtem Hörer



Wahl vorbereiten u. wählen



Weitergabe intern mit Ankündigung *



Weitergabe intern ohne Ankündigung *



Weitergabe extern *



Externruf heranholen

((D)) ein anderes Tele-
fon klingelt   

Anrufbeantworter- gespräch übernehmen

 Anrufbeantworter spricht an   Intern-
taste  Internrufnummer des
Anrufbeantworters 

Rückfrage *

  Intern-
taste    zurück zum
1. Gespräch

Makeln extern/ intern *

  Intern-
taste    Makeln, wechseln zum
Externgespräch  ...

Makeln extern/ extern *

  Makeln    Makeln, wechseln
zu Extern 1  Makeln, wech-
seln zu Extern 2

Konferenz intern *

  Intern-
taste    Konfe-
renz 

Konferenz extern *

  Makeln    Konfe-
renz 

Variante Amtsholung "0"

Intern anrufen

Extern anrufen

    Soll eine bestimmte Externrufnummer Ihrer Telefonanlage übermit-
telt werden, statt der "0", die entsprechende MSN/Extern - Taste
drücken.

Wahl bei aufgelegtem Hörer

Wahl vorberei- ten u. wählen

    oder 

Weitergabe intern mit Ankündigung

Weitergabe intern ohne Ankündigung

Weitergabe extern *

  Makeln    Über-
gabe 

Externruf heranholen

((D)) ein anderes Tele-
fon klingelt   

Anrufbeantworter- gespräch übernehmen

 Anrufbeantworter spricht an   Internrufnummer des
Anrufbeantworters 

Rückfrage



Makeln extern/ intern *



Makeln extern/ extern *



Konferenz intern *



Konferenz extern *



Funktionen


Anklopfenden abfragen *



Anklopfen abweisen



Anklopfschutz ein / aus



Anklopfen/ Rückruf einleiten




Anrufe heranholen *




Anrufliste - sich eintragen



Anrufliste anzeigen lassen



Anrufschutz programmieren und schalten



Anrufschutz ein / aus *



Anrufvariante 2 ein / aus *



Anrufvariante 3 ein / aus *



Ansage über Audiomodul *




Automatische Wahl progr.



Automatische Wahl ein / aus



Besetztton bei Besetzt



Durchsage mit Freisprechen *



Freisprechen



Funktionstasten ändern *



Gruppenbildung *



Halten (ISDN) *



Identifizieren (ISDN-Fangen)*



ISDN-Dreierkonferenz *




Memory -Rufnr./ Namen ablegen



Rufnummer anzeigen/wählen



Netzworwahl* (Call by Call)



Parken Gespräch parken



Gespräch ausparken



Raumüberwachung ein /aus



Raum überwachen von einem Internteilnehmer



Relais ein- / ausschalten *



Rückruf bei Besetzt (ISDN)

Extern-gespräch Besetzt-ton autom. Rückruf? Rückruf ist eingeleitet

Statusmeldungen ansehen

Im Display steht "!", die roteLED blinkt blättern in den Meldungen

Teilnehmernamen eingeben

Name mit den Zifferntasten eingeben

Telefonbuch (numerisch)

Telefonbuch alphabetische und numerische Sortierung wechseln Kurzwahlr. eingeben

Telefonbuch (alphabetisch)

Telefonbuch ggf. Sortierung wechseln Anfangsbuchstabe ggf. 2. Buchstaben

Telefonbucheintrag nochmal wählen

Telefonbuch Anzeige des zuletzt benutzten Eintrags

Telefon ab-/aufschließen *

Schloß ggf. Code eingeben

Telefon ab-/aufschließen ohne Fkt.taste

1 = abschließen 0 = aufschließen ggf. Code eingeben

Terminanruf speichern *

Termin Uhrzeit Datum

Terminanruf ein / aus *

Termin bei eingeschaltetem Termin ist im Display das Uhrensymbol zu sehen

Türöffner-Türvariante 2 ein/aus *

Anrufvariante 2 Türöffner-Türvariante 2 auswählen 1 = ein 0 = aus

Türsprechanlage / Türöffner betätigen *

Türöffner Türgespräch Tür der Türöffner wird für 3 Sekunden eingeschaltet

Türsprechanlage anrufen/Türöffner heranzurufen *

Tür Türgespräch

Übermittlung Ihrer Rufnummer ein/aus

zum Angerufenen

1 = ein 0 = aus

zum Anrufer

1 = ein 0 = aus

Umleitung von (Follow me)

Umleitung von oder set 18 Internrufnummer 1 = ein 0 = aus

Umleitung von ein-/ausschalten

Umleitung von oder set 18 ständig oder deaktiv weitere Umleitung wählen

Umleitung zu / Türrufumleitung programmieren und schalten

Umleitung zu oder 17 Internrufnr. / Türrufnr., die umgeleitet werden soll zu Internrtln./ zu Externrtln. auswählen

Zielrufnummer Umleitungsart eingeben 1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden 1 = ein 0 = aus

ein- / ausschalten

Umleitung zu einschalten Umleitung zu wieder ausschalten

Anrufweiter-schaltung (ISDN) programmieren *

ISDN-Anrufweiserschaltung Platz auswählen Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll

Weiserschaltziel Weiserschaltvariante auswählen 1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden (nach 15 s)

ein- / ausschalten *

ISDN-Anrufweiserschaltung ggf. Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll Quittierung der Vermittlungsstelle abwarten

Verbindungs-kosten anzeigen letzte Verbindung *

Einheiten Kosten für letzte Verbindung noch verfügbarer Betrag oder Kostensumme

Wahl-wiederholung einfache

die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und gewählt

erweiterte

die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt eine der letzten 5 gewählten Rufnr. anzeigen angezeigte Rufnr. wird gewählt

automatische

z.B. Wahlwiederholung, bzw. jede angezeigte Externrufnr. autom. WWH beginnt wenn sich Tln. meldet oder

Weckanruf speichern

Wecken oder 16 Uhrzeit 1 = sofort ein 0 = später aktivieren

ein-/aus-schalten *

Weckanruf ggf. zurück zum Standarddisplay

ausschalten bei Weckanruf

Weckanruf

Zielwahl * speichern

Zieltaste privat Externrufnummer Namen eingeben nächste Zieltaste einrichten oder

wählen

Zieltaste privat

Einstellungen des Systemtelefons

Tonruf - Lautstärke

set 2 1  Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut), Sie hören einen kurzen Musterton set

Tonruf - Klang

set 2 2  Ziffer 1 (sehr langsam) bis 7 (sehr schnell), Sie hören einen kurzen Musterton set

Displaykontrast

set 2 3  Ziffer 1 (mehr von vorne betrachtet gut) bis 7 (mehr von oben betrachtet gut) set

Mikrofon automatisch einschalten

set 2 4  Ziffer 1 = ein Ziffer 0 = aus set

Lauthör-lautstärke

set 2 5  Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut) set

Headset-Lautstärke

(am digitalen Systemtelefon)

set 2 6  Ziffer 1 (leise) bis 5 (laut) set

Telefoncode

set 2 7  vierstelliger Telefoncode set

Kostenanzeige

set 2 8  1 = Kostenanzeige ein 0 = Kostenanzeige aus set

Statusanzeige / Datum

set 2 9  1 = Statusanzeige ein 0 = Datum ein set

Sprachenumstellung

set 2 0 next Sprache auswählen set

Anrufliste ein / aus

set 2 *  0 = Anrufliste aus 1 = ein (Rufnr. und Namen) 2 = ein (nur Namen) set

Amtsholung einstellen

set 2  1 = Amtsholung autom. 0 = Amtsholung "0" set

Name mit der Zifferntastatur eingeben:

1 ... 0

ggf. mehrmals drücken, Beispiel: 1 = A 11 = B 111 = C 1111 = 1

next

zum nächsten Eingabefeld

 next

zum vorherigen Eingabefeld, Zeichen kann überschrieben werden

clear

Zeichen links vom blinkenden Eingabefeld und alle rechts folgenden löschen

 clear

gesamten Eintrag löschen

ABC 1 DEF 2 GHI 3

JKL 4 MNO 5 PQR 6

STU 7 VWX 8 YZ 9

* 0 

Identnr. 523 453
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Printed in Germany
1982
Internet:<http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Technische Hotline: 0190/570122
Mo-Fr: 8:30 - 17:30 (Fr: 14:30)