

AGFEO

HyperVoice

Soft PBX

AGFEO

einfach | perfekt | kommunizieren

## Die Kennziffern ab Version 3.0

Basierend auf der Releaseversion 3.0 finden Sie anbei eine Auflistung verschiedener Kennziffern zur Umsetzung von Leistungsmerkmalen. Für eine komfortable Bedienung empfehlen wir die Nutzung von AGFEO IP-Systemtelefonen und/oder der CTI-Software AGFEO Dashboard. Bitte beachten Sie, dass AGFEO auf Grund der vielen unterschiedlichen auf dem Markt verfügbaren SIP-Endgeräte die Unterstützung der AGFEO Funktionen an eben jenen Geräten nicht garantieren kann.

### **Wahl der individuell erstellten Kennziffern:**

\*0 -9 #

### **Relais Schalten:**

\*0 nn m (nn=InternNr. des Relais; m= 0 aus, m=1 ein)

### **Nach Extern rufen mit spezieller Rufnummer:**

\*00 msn # mm (msn=MSN; mm= Externrufnummer)

### **Mit Tür sprechen oder Öffner betätigen:**

\*11 nn (nn=Internrufnummer der Tür)

### **Türöffner betätigen:**

\*12 nn (nn=Internrufnummer der Tür)

### **Rückruf einleiten:**

\*19

### **Weitergabe/Übergabe:**

\*20

### **Anklopfenden abweisen:**

\*21

### **Ein- oder Ausparken:**

\*22

### **Anklopfenden annehmen:**

\*23

### **Eigene Rufnummer übertragen:**

\*25 n (n=0 Nein, n=1 Ja, n=2 Global Call bei PTP)

### **Heranholen von Rufen:**

\*26 nn (nn= InternNr.; nn=0 Externrufe heranholen)

## Die Kennziffern ab Version 3.0

### **Kurzwahl:**

\*3 nnn (nnn= 3-stellige Kurzwahlziffer)

### **In Gruppen ein- bzw. ausbuchen**

\*40 nn m (nn= Gruppennummer; m=0 ausbuchen; m=1 einbuchen)

### **Anrufschutz deaktivieren**

\*430

### **Anrufschutz aktivieren**

\*431

### **Fernwartungssitzung beenden:**

\*470

### **Fernwartungssitzung starten:**

\*472 (erfolgreiche Anmeldung zum Fernwartungssystem vorausgesetzt)

### **Durchsage:**

\*48 nn (nn= InternNr.; nn=0 an alle)

### **Anklopfschutz ein/aus:**

\*55 n (n=0 Anklopfschutz aus, n=1 Anklopfschutz ein)

### **Telefon auf- oder abschließen:**

\*56 m cccc (m=0 aufschliessen, m=1 abschliessen; cccc=Telefoncode)

### **Alle Umleitungen deaktivieren:**

\*580

### **Umleitungen extern aktivieren:**

\*581 n xxx# (n=1 ständig, n=2 bei besetzt, n=3 bei Nichtmelden; xxx=Umleitungsziel)

### **Umleitung extern ständig deaktivieren:**

\*58101

### **Umleitung extern bei besetzt deaktivieren:**

\*58102

### **Umleitung extern bei nichtmelden deaktivieren:**

\*58103

## Die Kennziffern ab Version 3.0

### Umleitung intern aktivieren:

\*582 n xxx (n=1 ständig, n=2 bei besetzt, n=3 bei Nichtmelden; xxx=Umleitungsziel)

### Umleitung intern ständig deaktivieren:

\*58201

### Umleitung intern bei besetzt deaktivieren:

\*58202

### Umleitung intern bei nichtmelden deaktivieren:

\*58203

### Voicebox schalten:

\*59 vb m (vb= Voiceboxnr; m=0 Aus, m=1 An)

### Makeln:

\*60 nn (nn= InternNr; nn=0 makeln zum Externgespräch)

### Konferenz einleiten:

\*61

### Alle Multifunktionen aktivieren/deaktivieren:

\*640 xxxx n (xxxx=Einrichtcode; n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

### Einzelne Multifunktion aktivieren/deaktivieren:

\*641 xxxx idx n (xxxx=Einrichtcode; idx=Index der zu schaltenden Multifunktion, 3-stellig; n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

### Alle Zeitsteuerungen aktivieren/deaktivieren:

\*650 xxxx n (xxxx=Einrichtcode; n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

### Einzelne Zeitsteuerung aktivieren/deaktivieren:

\*651 xxxx idx n (xxxx=Einrichtcode; idx=Index der zu schaltenden Zeitsteuerung, 3-stellig; n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

### Inkognito (Rufnummernunterdrückung) an/aus:

\*68 n (n=0 Inkognito an, Rufnummer wird nicht gesendet, n=1 Inkognito aus, Rufnummer wird gesendet)

### Konfiguration löschen:

\*709 xxxx (xxxx=Einrichtcode)

## Die Kennziffern ab Version 3.0

### **Rückruf aus Anrufliste laut Benutzereinstellungen für eigenen Benutzer aktivieren/deaktivieren:**

\*7318 n (n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren )

### **Anlagen Neustart:**

\*734 xxxx (xxxx=Einrichtcode)

### **Auslieferungszustand wiederherstellen:**

\*73809709 xxxx (xxxx=Einrichtcode)

### **Externen Anschluss aktivieren/deaktivieren:**

\*747 n xxxx msn # (n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren; xxxx=Einrichtcode; msn= SIP-Rufnummer bei SIP-Account, beliebige Rufnummer des Accounts bei SIP-Trunk)

### **Administratorpasswort zurücksetzen auf „admin“:**

\*799453 xxxx (xxxx=Einrichtcode)

### **Update des Systems starten:**

\*9299

### **SSH Server starten/stoppen:**

\*988 m xxx (m=0 stoppen, m=1 starten; xxxx=Einrichtcode)

### **Anzeige der Anlagen-IP:**

\*992 (Selbstanruf mit CLIP-Übertragung)