









# AS 33, AS 34, AS 40

## Kortfattet betjeningsvejledning for analogt- og ISDN-terminaludstyr

### Betjening af døråbner



dør-samtale  **R \* 1 1**  dørkalde-nummer  

direkte  **\* 1 2**  dørkalde-nummer  








### Aktivering af viderestilling fra (follow me)

 **\* 5 7 1**   

### Deaktivering af viderestilling fra (follow me)

 **\* 5 7 0**  























### Aktivering af viderestilling til (viderestilling udført i telefonanlægget)

 **\* 5 8**  1 = konstant mål  
2 = ved opt. mål  
3 = ingen svar  
 1 = eksternt mål  
2 = internt mål  
3 = kodemål  
 viderestillet-internkalde-nummer  
 kaldenummer eller kodemål **#**  

### Deaktivering af viderestilling til (viderestilling udført i telefonanlægget)

 **\* 5 8 0**  viderestilletintern-kaldenummer  

### Viderestilling til – opkaldsviderestilling (viderestilling udført i ISDN-central)

konstant  **\* 6 3**  1 = on, hvis mål ikke kodemål  
ved optaget  **\* 6 4**  2 = on, hvis mål er et kodemål  
ved ingen svar  **\* 6 5**   
deaktivering  **\* 6 3 0**  anlægs-kaldenr. eller MSN **#**    
 anlægs-kaldenr. eller MSN **#**  kaldenummer eller kodemål **#**    
 anlægs-kaldenr. eller MSN **#**  kaldenummer eller kodemål **#**    
 anlægs-kaldenr. eller MSN **#**  kaldenummer eller kodemål **#**  

Henvisning: På terminaludstyr, der ikke har en **\***-tast, hhv. ikke understøtter funktionen, skal du i stedet for **\***-tasten trykke på cifrene **9|9**.

### Eksternt opkald

Centralen kaldes med "0"  **0**   Centralen kaldes automatisk   







### Eksternt opkald og belægning af et bestemt MSN (i stedet for centralopkald "0")

 **\* 0 0**  Indtast eksternt kaldenummer (MSN) **#**  

### Reservering af linie (B-kanal) (ved centralopkald "0")

 **0**  **R \* 2 9**  

### Internt opkald

Centralen kaldes med "0"    Centralen kaldes automatisk  **#**  

Internkaldenumre - 10 til 99, afhængigt af den første dekade

### Intern viderestilling uden advisering

 **R**  






### Ekstern viderestilling

 **R 0**   **R \* 2 0** 






### Tage imod Banke På opkald / afvisning af Banke På

  **R \* 8**    **R \* 2 1** 

### Intern Banke På


   **R \* 1 9**  

### Beskyttelse mod Banke På

 **\* 5 5**  1 = on  
0 = off  1 = 1. interne kaldenr.  
2 = 2. interne kaldenr.  
0 = begge interne kaldenr.  


AGFEO GmbH & Co. KG  
Gaswerkstr. 8  
D-33647 Bielefeld  
Internet: <http://www.agfeo.de>

## Overtage samtale fra telefonsvarer




Internkaldenummer for telefonsvarer


## Hentning af opkald




## Beskyttelse mod opkald



## Opkaldsvariant 2 (natopkald)



## Opkaldsvariant 3 (intern viderestilling af opkald)



## Automatisk opkald - forbindelse uden at vælge



## Optagetone ved optaget - busy on busy




## Treerkonference (intern/ekstern)



## Treerkonference - ISDN




## Meddelelse til systemtelefoner



## Parkering af forbindelse (kun ved multi-apparattilslutning)



## Least cost routing (LCR) on / off




## Parkering i telefonanlægget




## Lokaleovervågning



## Aktivering af relæer



## Tilbagekald / mægling




## Tilbagekald ved optaget (ISDN)




## Indledning af internt tilbagekald




## Telefonbog - valg af kaldenummer




## Telefonlås




## Aktivering af viderestilling af døropkald



## Deaktivering af viderestilling af døropkald



## Døropkaldsvariant 2 (natindstilling)



## Opkald af dørsamtaleanlæg / hentning af døropkald

