
























































































































Kortfattet betjeningsvejledning for systemtelefoner

| Feature | Betjening |
|---|---|
| Variant centralopkald vises |    den aktuelle variant vises  |
| Variant centralopkald spontan med intern | Du opnår kontakt med en ekstern abonnent ved ganske enkelt at vælge det tilsvarende kaldenummer, telefonanlægget belægger automatisk en valglinie (B-kanal). For at få fat i en intern abonnent, skal du først trykke på interntasten og derpå vælge det interne kaldenummer. |
| Variant centralopkald "0" | Du opnår forbindelse med en ekstern abonnent ved først at vælge et kendingstal, f.eks "0" og det tilsvarende kaldenummer. For at få fat i interne abonnenter, skal du kun vælge det respektive interne kaldenummer. |
| Funktioner | Afsnittet funktioner beskriver systemtelefonens komfortfunktioner, uafhængigt af varianten for eksterne opkald. De med * - kendetegnede funktioner kan kun udføres, hvis den tilsvarende funktionstaste er indrettet på systemtelefonen. |
| Variant centralopkald spontan med intern | |
| Internt opkald* |   intern-tast   |
| Eksternt opkald |    Skal et bestemt eksternt kaldenummer i dit telefonanlæg formidles, trykkes på den tilsvarende MSN ekstern – taste for ekstern belægning |
| Opkald med pålagt telefonrør |      |
| Forberedelse opkald og opkald |    eller  |
| Viderestilling intern med advisering* |  ekstern samtale  intern-tast    ekstern- og intern-abonnent er forbundet |
| Viderestilling intern uden advisering* |  ekstern samtale  intern-tast   ekstern- og intern-abonnent er forbundet |
| Viderestilling ekstern* |  ekstern samtale  mægling    overdragelse  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hentning af eksternt opkald |  | en anden telefon ringer |  |  |  |
| Overtagelse af en telefonsvarersamtale |  | telefonsvareren reagerer |  |  | intern-tast  internkaldenummer for telefonsvareren  |
| Tilbagekald* |  |  | intern-tast  |  |  tilbage til 1. samtale |
| Mægling eksternt/intern* |  |  | intern-tast  |  |  mægling, skift til eksternsamtale  ... |
| Mægling eksternt/ekstern* |  |  | mægling  |  |  mægling, skift til ekstern 1  mægling, skift til ekstern 2 |
| Intern konference* |  |  | intern-tast  |  |  konference  |
| Ekstern konference* |  |  | mægling  |  |  konference  |

Variriant centralopkald "0"

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|
| Internt opkald |  |  |  | | | |
| Eksternt opkald |  |  |  |  | Skal der formidles et bestemt eksternt kaldenummer, trykkes i stedet for "0", den tilsvarende MSN/ekstern-tast | |
| Opkald med pålagt telefonrør |  |  |  |  |  |  |
| Forberedelse og valg |  |  |  |  | eller |  |
| Viderestilling intern med advisering |  |  |  |  |  | |
| Viderestilling intern uden advisering |  |  |  |  | | |
| Viderestilling eksternt* |  |  | mægling  |  |  overdragelse  | |
| Hentning af eksternt opkald |  | en anden telefon ringer |  |  |  | |
| Overtage en telefonsvarersamtale |  | telefonsvareren reagerer |  |  | internkaldenummer for telefonsvareren  | |
| Tilbagekald |  |  |  |  |  tilbage til 1. samtale | |

Mægling ekstern/intern*



Mægling ekstern/ekstern*



Intern konference*




Ekstern konference*



Funktioner


Svare Banke På samtale*



Afvisning af Banke På samtale



Programmering og omskiftning af Beskyttelse mod Banke På



Banke På/ indledning af tilbagekald



Hentning af opkald*




Videregive af opkald




Opkaldsliste - optagelse i




Visning af opkaldslisten




Programmering og omskiftning af Beskyttelse mod opkald



Beskyttelse mod opkald on/off



Opkaldsvariant 2 on/off



Opkaldsvariant 3 on/off



Meddelelse over audiomodul*



Automatisk opkalds progr.

set 5 6 eksternkalde-nummer set

Automatisk opkald on/off

set 1 * 1 = on 0 = off set

Optagetone ved optaget

set optagetone ved optaget eller 1# next valg af kalde-nummer 1 = on 0 = off set

Meddelelse med mikrofon*

meddelelse indtast internabonnet, hvis der ikke er fastlagt nogen gruppe enter gennemfør meddelelsen

Tale i mikrofon

hold tasten trykket tasten slippes, tal i mikrofon tasten trykkes igen, samtalen afsluttes

Ændring af funktionstaster*

set 3 1 funktionstast next vælg funktion enter set

Gruppedannelse*

set meddelelse eller hentning indtast internkalde-numrene for gruppen set

Holde (ISDN)*

ISDN-hold ISDN-hold, tilbage til 1. samtale esc afbrydelse af den aktuelle samtale

Identificering (ISDN-fang)*

fang fortsæt samtale eller

ISDN-treer-konference*

ISDN-hold konference *

Hukommelse-kaldenr./ indlæsning af navn

kaldenr. / navn på displayet set visningen lagres set tilbage til standarddisplay

Kaldenr. vises/vælges

memory memory eller next kaldenr. / navn vises på displayet kaldenummeret vælges autom.

Netforvalg* (call by call)

Call by Call indtast eksternkaldenr. eller overtag fra en lagerplads. kaldenummeret kaldes autom.

Parkering, Parkér samtale

ekstern samtale enter

Samtale hentes fra parkering

enter

Lokale- overvågning on/off

set 1 0 1 = on 0 = off enter akustisk advarsel 1 = on / 0 = off set

Lokale- overvågning fra en intern abonnement

internkaldenr. for den overvågende telefon aflytning ind i lokalet

Relæ ind-/ udkobling*

relæ

Tilbagekald ved optaget (ISDN)

eksternt opkald optaget-tone auton. tilbagekald? tilbagekald er indledt

Visning af status

på displayet står "!" bladring i meddelelserne

Indtast abonnentnavn

navnet indtastes med ciffertasterne

Telefonbog (numerisk)

telefonbog alfabetisk og numerisk sortering skifter indtast kodenr.

Telefonbog (alfabetisk)

telefonbog i givet fald, skiftes sorteringen begyndelsesbogstav i givet fald 2. bogstav

Telefonbogs-optegnelse vælges igen

telefonbog visning af den sidst benyttede optegnelse

Telefon af-/oplåsning*

lås i givet fald indtast kode

Telefon af-/oplåsning uden fkt.tast

1 = aflås 0 = oplås i givet fald indtast kode

Lagring af terminopkald

termin eller 15 klokkeslæt dato

Terminopkald on / off*

termin ved aktiveret termin, vises et ursymbol på displayet

Dørvariant 2 on / off

opkaldsvariant 2 eller 11 vælg dørøpkaldsvariant 2 1 = on 0 = off

Aktivering af dør-samtaleanlæg/ døråbner*

dørøpkald dørsamtale dør døråbneren indkobles i 3 sekunder

Opkald af dør-samtaleanlæg/ hentning af dørøpkald*

dør dørsamtale

Formidling af dit kaldenummer on/off

Til den opkaldte

inkognito eller 1 = on 0 = off

Til den opkaldende

1 = on 0 = off

Viderestilling fra (follow me)

viderestilling fra eller 18 internkaldenummer 1 = on 0 = off

Viderestilling fra ind-/udkobling

viderestilling fra eller set 18 konstant eller deaktiv vælg yderligere viderestilling

Viderestilling til/døropkaldsviderestilling

Programmering og skift

viderestilling til eller 17 internkaldnr. / dørkaldnr. der skal viderestilles vælg til internabonn./ til ekster nabonn. →

målkaldnummer indtast viderestillingsart 1 = konstant, 2 = ved optaget, 3 = ingen svar 1 = on 0 = off

Ind-/udkobling

viderestilling til eller 17 activering / deaktivering

Opkaldsviderestilling (ISDN) programmering*

ISDN-opkaldsviderestilling vælg plads vælg kaldnummer, der skal viderestilles

→ Viderestillingsmål vælg viderestillingsvariant 1 = konstant, 2 = ved optaget, 3 = ingen svar (efter 15 sek.)

Ind-/udkobling*

ISDN-opkaldsviderestilling i givet fald vælges kaldnummeret, der skal viderestilles afvent kvittering fra formidlingsstedet

Vis forbindelsesomkostninger sidste forbindelse

enheder eller set 71 omkostninger for sidste forbindelse til rådighed stående beløb eller omkostningssum

Genopkald Enkelt

det sidst valgte kaldnummer vises og opkaldes

Udvidet

det sidst valgte kaldnummer vises vis en af de sidste 5 opkald det viste kaldnr. opkaldes

Automatisk

f.eks. genopkald, hhv. alle viste eksternkaldnr. autom. genopkald starter hvis abonn. melder sig eller

Vækning lagring

vækning eller 16 klokkeslæt 1 = omgående on 0 = aktiveres senere

Ind- / udkobling*

vækkeopkald i givet fald tilbage til standarddisplay

Udkobling ved vækkeopkald

vækkeopkald

Målvalg* lagring

privat måltast eksternkaldnummer indtast navn indret næste måltast eller

opkald

privat måltast












Least cost routing (LCR) on / off*

LCR

Timer on / off*

timer timer 1 = on 0 = off funktion 1 = on 0 = off

Indstillinger på systemtelefon

| | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|-----|
| Opkalds-lydstyrke | set | 2 | 1 |  | ciffer 1 (svag) til 7 (kraftig), du hører en kort prøvetone | set |
| Opkalds-klang | set | 2 | 2 |  | ciffer 1 (meget langsom) til 7 (meget hurtig), du hører en kort prøvetone | set |
| Displaykontrast | set | 2 | 3 |  | ciffer 1 (god, hvis betragtet forfra) til 7 (god, hvis betragtet oppefra) | set |
| Automatisk indkobling af mikrofon | set | 2 | 4 |  | ciffer 1 = on ciffer 0 = off | set |
| Højtaler-lydstyrke | set | 2 | 5 |  | ciffer 1 (svag) til 7 (kraftig) | set |
| Headset-lydstyrke (på digital systemtelefon) | set | 2 | 6 |  | ciffer 1 (svag) til 5 (kraftig) | set |
| Telefonkode | set | 2 | 7 |  | fircifret telefonkode | set |
| Visning af omkostninger | set | 2 | 8 |  | 1 = visning af omkostn. on 0 = visning af omkostn. off | set |
| Visning af status / dato | set | 2 | 9 |  | 1 = visning af status on 0 = visning af dato on | set |
| Skift af sprog | set | 2 | 0 | next | vælg sprog | set |
| Opkaldsliste on/off | set | 2 | * |  | 0 = opkaldsliste off 1 = on (kaldnr. og navn) 2 = on (kun navn) | set |
| Indstilling af centralopkald | set | 2 | □ |  | 1 = autom. centralopkald 0 = centralopkald "0" | set |

Indtastning af navn med cifertastatur

 ... 



 next



 clear

tryk i givet fald flere gange, eksempel: 1 = A
11 = B
111 = C
1111 = 1

til næste indtastfelt

til forudgående indtastfelt, tegn kan overskrives




sletning af tegn til venstre for det blinkende indtastningsfelt

sletning af hele indtastningen

Identnr. 533 912
Forbehold mod ændringer og fejl.
Printed in Germany
0002

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet:<http://www.agfeo.de>