

Actionner la gâche électrique

Communication porte  **R** ***** **1** **1**  N° TFE  

directe  ***** **1** **2**  N° TFE  

Activer le renvoi de - (Follow me)

 ***** **5** **7** **1**   

Désactiver le renvoi de - (Follow me)

 ***** **5** **7** **0**  

Activer le renvoi vers - (renvoi par l'installation téléphonique)

 ***** **5** **8**  1 = permanent
2 = si occupé
3 = en cas d'absence de réponse

 1 = destination externe
2 = destination interne
3 = destination de numérotation abrégée

 Numéro d'appel interne renvoyé

 Numéro d'appel ou destination de numérotation abrégée **#**  

Désactiver le renvoi vers - (renvoi par l'installation téléphonique)

 ***** **5** **8** **0**  Numéro d'appel interne renvoyé  

Renvoi vers - Transfert d'appel (renvoi par le central RNIS)

Permanent  ***** **6** **3**  1 = marche lorsque la destination n'est pas une destination de numérotation abrégée (DNA)  Numéro d'installation ou numéro d'appel multiple **#**  Numéro d'appel ou destination de numérotation abrégée **#**  

Si occupé  ***** **6** **4**  2 = marche lorsque la destination est une DNA  Numéro d'installation ou numéro d'appel multiple **#**  Numéro d'appel ou destination de numérotation abrégée **#**  

En cas d'absence de réponse  ***** **6** **5**  2 = marche lorsque la destination est une DNA  Numéro d'installation ou numéro d'appel multiple **#**  Numéro d'appel ou destination de numérotation abrégée **#**  

Désactivation  ***** **6** **3** **0**  Numéro d'installation ou numéro d'appel multiple **#**  

Timer

 ***** **1** **3**  Groupe de timers  0 = timer arrêt
1 = timer marche
2 = fonction arrêt
3 = fonction et timer marche  

Remarque: Sur les terminaux qui ne possèdent pas de touche ***** (astérisque) ou qui ne soutiennent pas cette fonction, appuyez sur **9|9** au lieu de la touche *****.

Réf. 524 638

Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Printed in Germany

1992

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>

AS 33, AS 34, AS 40

AGFEO
Telekommunikation

Mode d'emploi succinct des terminaux analogiques et RNIS

Téléphoner à l'extérieur

Prise de ligne externe avec "0"  **0**   Prise de ligne externe spontanée avec interne   

Téléphoner à l'extérieur et prendre un MSN précis (au lieu de la prise de ligne externe avec "0")

 ***** **0** **0**  Entrer le numéro d'appel multiple souhaité **#**  Numéro d'appel externe 

Réserver une ligne commutée (canal B) (en cas de prise de ligne externe avec "0")

 **0**  **R** ***** **2** **9**  

Téléphoner à l'intérieur

Prise de ligne externe avec "0"    Prise de ligne externe spontanée avec interne  **#**  

Numéro d'appel interne - 11 à 99, dépendant de la 1^{ère} décade

Transfert interne sans annonce

 **R**  

Transfert externe

 **R** **0**   **R** ***** **2** **0** 

Prendre un appel annoncé par un signal d'appel / Rejeter le signal d'appel

  **R** ***** **8**    **R** ***** **2** **1** 

Signal d'appel interne

   **R** ***** **1** **9**  

Protection signal d'appel

 ***** **5** **5**  1 = marche
0 = arrêt  1 = 1^{er} numéro d'appel interne
2 = 2^{ème} numéro d'appel interne
0 = les deux numéros d'appel internes  

Prendre un appel sur le répondeur

  Numéro d'appel interne du répondeur 

Intercepter des appels

Appel externe   *  8  Interception ciblée d'un appel   *  2  6  Numéro d'appel interne 

Ne pas déranger

  *  4  3  1 = 1^{er} numéro d'appel interne
2 = 2^{ème} numéro d'appel interne
0 = le deux numéros d'appel internes  1 = appels internes
2 = appels externes
3 = tous les appels
0 = protection désactivée  

Commuter la variante d'appel 2

  *  5  3  1 = marche
0 = arrêt
2 = toutes arrêt
3 = toutes marche  Numéro d'appel de la variante d'appel 2  #  

Variante d'appel 3 (transfert d'appel interne)

  *  5  4  1 = marche
0 = arrêt
2 = toutes arrêt
3 = toutes marche  Numéro d'appel de la variante d'appel 3  #  

Composition automatique - liaison sans composition

  *  5  0  1 = marche
0 = arrêt  

Tonalité d'occupation en cas d'occupation - Busy on Busy

  *  4  6  1 = marche
0 = arrêt  Numéro d'appel externe  #  

Conférence à trois (interne/externe)

  R    R  *  6  1  *

Conférence à trois RNIS

  R  *  6  0     R  *  6  1  *

Message vers les téléphones système

  *  4  8  numéro d'appel interne d'un téléphone système
00 = vers tous les téléphones système 

Maintien d'une communication (uniquement à l'accès multipostes)

  R  *  6  0    R  *  6  0 

Least Cost Routing (LCR)

  *  4  2  1 = marche
0 = arrêt 

Mettre en attente (parquer) dans l'installation téléphonique

  R  *  2  2   Reprendre   *  2  2 

Surveillance locale

Préparer   *  4  5  Exécuter   Entrer le numéro d'appel interne du téléphone en veille  

Commuter des relais

  *  0  N° relais  1 = marche
0 = arrêt  

Rétro-appel/Va-et-vient

  R    R  Avec "0", retour à la communication externe
Avec le numéro d'appel interne, retour à la communication interne  ...

Rappel si occupé (RNIS)

    R  *  2  2 

Déclencher un rappel interne

    R  *  1  9  

Annuaire - Composer un numéro

  *  3  0  0  0 à  2  9  9 

Verrouillage électronique

  *  5  6  1 = verrouiller
0 = déverrouiller  Code   

Activer le renvoi d'appel de portier

  *  5  8  1  1=destination externe
3=destination de numérotation abrégée  N° TFE  Numéro d'appel ou destination de numérotation abrégée  # 

Désactiver le renvoi d'appel de portier

  *  5  8  0  N° TFE 

Commuter la variante d'appel 2 de portier

  *  5  3  4 = arrêt
5 = marche  N° TFE 

Appeler le panneau de porte / Intercepter un appel

  *  1  1  N° TFE 