

## AS 33, AS 34, AS 40

Extern anrufen



## Kurzbedienungsanleitung für analoge- und ISDN-Endgeräte

Amtsho mit "0		â	0		J		Amtsho automa	_	Î		J	
Extern anrufen und bestimmte MSN belegen (statt Amtsholung "0") —————												
<b>†</b>	*	0	0		Externrufr (MSN) ein		#		J			
Wählleitung (B-Kanal) reservieren (bei Amtsholung "0")————————												
$\stackrel{\scriptsize \uparrow}{\curvearrowleft}$	0		lacksquare	*	2	9	~	\$				
Intern anrufen												
Amtsho mit "0		$\bigcirc^{\uparrow}$		J			holung natisch	<b>†</b>	#		J	
Internrufnummern  - 10 bis 99, abhängig von der 1.Dekade												
Weitergabe intern ohne Ankündigung ———————————————————————————————————												
J	$\lceil R \rceil$		<b>*</b>									
Weitergabe extern ————————————————————————————————————												
J	lacksquare	0		J	R	*	2	0	\$			
Anklopfenden Anruf annehmen / Anklopfen abweisen—————												
J	*	R	*	8	J	J	~	R	*	2	1	J
Anklopfen intern ————————————————————————————————————												
$\bigcirc$			R	*	1	9	~	J				
Anklopfschutz ————————————————————————————————————												
$\bigcirc$	*	5	5	999	1 = ein 0 = aus	器 2	= 1. Interi = 2. Interi = beide In	nrufnumi	mer		<b>*</b>	



